

索引

10

A

- 安全带 3-8
安全气囊—辅助保护系统 3-22

B

- 保险丝 7-44
保养服务 7-4
爆胎 6-7

C

- 车辆磨合程序 1-4
车辆识别码 (VIN) 8-2
车重 5-31
车主保养 7-5
除霜器 4-53
储存室 4-73

D

- 倒车警告系统 (如有配备) 4-42
挡风玻璃清洗液 7-25
挡风玻璃除霜和除雾 4-70
灯光控制 4-45
灯泡 7-53
点火开关钥匙位置 5-4

- 冬季驾驶 5-27
动力转向油 7-21

E

- 儿童保护系统 3-18

F

- 发动机不能起动 6-3
发动机罩 4-17
发动机号码 8-2
发动机机油 7-17
发动机冷却水 7-18
发动机室 7-2
方向盘 4-26
防盗警报系统 (如有配备) 4-6
废气排放控制系统 7-67
废气排放标准 7-70

H

- 后视镜 4-27

J

- 驾驶前注意事项 5-3
驾驶中出现紧急情况 6-2

紧急起动.....6-4
经济驾驶.....5-22

K

空气滤清器.....7-26

L

路边停车警告.....6-2
轮胎规格和轮胎压力标签.....8-3
轮胎和车轮.....7-35、9-3

M

门窗.....4-13
门锁.....4-8

N

内部装置.....4-75
内视图.....2-2

Q

起动发动机.....5-5

R

燃油规格要求.....1-3

燃油加油口门.....4-19
发动机过热.....6-6
如何使用本手册.....1-2

S

室内灯.....4-51
手动变速器（如有配备）.....5-6
手动空调控制系统（如有配备）.....4-54

T

特殊情况驾驶.....5-24
天窗（如有配备）.....4-22
推荐润滑油和容量.....9-4
拖吊.....6-13

W

外观保养.....7-61
危险警告灯.....4-44

X

行李箱盖.....4-12
蓄电池.....7-32

Y

- 遥控系统（如有配备）·····4-4
- 仪表盘·····4-30
- 仪表盘上的指示灯符号·····1-5
- 仪表盘视图·····2-3
- 雨刮器和喷水器·····4-49
- 雨刮器刮片·····7-30
- 钥匙·····4-2
- 预防车辆意外起火八项守则·····6-16

Z

- 制动器和离合器油（如有配备）·····7-22
- 制动系统·····5-15
- 周期保养时间表·····7-8
- 周期保养项目的说明·····7-14
- 驻车制动器·····7-25
- 自动变速器·····5-9
- 自动变速器油（如有配备）·····7-23
- 自动空调控制系统（如有配备）·····4-63
- 座椅·····3-2
- 整车动力性和经济性·····9-2