



# 索引

---

## A

- 安全带----- 3-13
- 安全气囊 - 辅助保护系统----- 3-33

## B

- 保险丝----- 7-47
- 保养服务----- 7-3
- 爆胎----- 6-7

## C

- 车辆合格证标签----- 8-2
- 车辆磨合程序----- 1-4
- 车辆识别码 (VIN) ----- 8-2
- 车重----- 5-47
- 车主保养----- 7-5
- 尺寸----- 9-2
- 除霜器----- 4-65
- 储存室----- 4-87

## D

- 挡风玻璃除霜和除雾----- 4-84
- 灯光----- 4-55
- 灯泡----- 7-56
- 灯泡瓦数----- 9-2
- 点火开关钥匙位置----- 5-4
- 冬季驾驶----- 5-35
- 动力转向油----- 7-22

## E

- 恶劣行驶条件下的保养时间表----- 7-12
- 儿童保护系统----- 3-25

## F

- 发动机不能起动----- 6-3
- 发动机过热----- 6-6
- 发动机号码----- 8-3
- 发动机机油----- 7-17

发动机冷却水	7-18
发动机起动和停止按钮	5-6
发动机室	7-2
发动机罩	4-21
方向盘	4-30
防盗警报系统	4-9
废气排放控制系统	7-69

## G

挂车拖吊	5-39
------	------

## H

后倒车辅助系统	4-51
后视镜	4-32

## J

驾驶前注意事项	5-3
驾驶中出现紧急情况	6-2
紧急启动	6-4

紧急物品	6-17
经济驾驶	5-29

## K

空调滤清器	7-28
空气滤清器	7-26

## L

路边停车警告	6-2
轮胎规格和轮胎压力标签	8-2
轮胎和车轮	9-3
轮胎和车轮	7-37

## M

门窗	4-17
门锁	4-11

# 索引

---

## N

- 内部装置----- 4-89
- 内装总揽----- 2-2

## P

- 喷水器液----- 7-25

## R

- 燃油规格要求----- 1-2
- 燃油加油口门----- 4-23
- 如何使用本手册----- 1-2
- 润滑油和容量----- 9-4

## S

- 室内灯----- 4-63
- 手动变速器----- 5-10
- 手动空调控制系统----- 4-67

## T

- 特别驾驶情况----- 5-31
- 天窗----- 4-26
- 拖吊----- 6-13

## W

- 外观保养----- 7-63
- 危险警告灯----- 4-54

## X

- 行李箱----- 4-15
- 蓄电池----- 7-34

## Y

- 遥控系统----- 4-7
- 仪表板总揽----- 2-3
- 仪表盘----- 4-36

仪表盘上的指示灯符号	1-5
音响系统	4-95
雨刮器刮片	7-30
雨刮器和喷水器	4-60
钥匙	4-2

**Z**

制动器油和离合器油	7-21
制动系统	5-19
智能钥匙	4-4
日常保养时间表	7-7
周期保养项目的说明	7-14
驻车制动器	7-25
自动变速器	5-13
自动变速器油	7-23
自动空调控制系统	4-76
座椅	3-2



北京现代汽车有限公司 北京林河工业开发区顺通路西侧双河大街北侧 邮政编码:101300 <http://beijing-hyundai.com.cn>

北京现代汽车有限公司 销售本部 北京市朝阳区霄云路38号现代汽车大厦6层 邮政编码:100027 客服中心:010-89498100 800-810-1100 10101100

2008年12月印刷  
出版号: ESFO-C812A  
中国印刷