

7

索引

7

7-1

[A]	
安全标示	1-24
安全注意事项	1-1
安全带	2-25
二点式安全带	2-30
三点式安全带	2-29
安全带高度调整	2-30
儿童保护装置	2-27
孕妇使用安全带的方法	2-28
较大儿童的安全带使用方法	2-28
安全带拉紧器 *	2-32
安全驾驶要领	3-2
安全气囊 (AIR BAG) *	2-33
侧面安全气囊 *	2-35
安全气囊的故障	2-39
安全气囊警告灯 *	2-36
驾驶席安全气囊 *	2-34
安全气囊的工作与不工作条件及事由	2-36
安全气囊工作时的二次伤害	2-40
助手席安全气囊 *	2-34
有关安全气囊的注意事项	2-40
防抱死制动系统 (ABS) *	3-45
有害气体流入切断装置 (AQS) *	2-82
[B]	
变速时的注意事项	1-21
变速器	3-20
手动变速器	3-20
自动变速器 (HIVEC) *	3-23
自动变速器 (H-MATIC) *	3-32
备胎	4-9
玻璃除霜 / 除雾	2-79
杯架	2-92
更换保险丝	4-3
[C]	
开关类	2-67
后窗玻璃除霜器	2-68
车速表	2-49
拖吊	4-13
车辆规格	6-2
车身保养	1-16
车载电话 *	2-94
CD/VCD 自动更换机 *	2-95

[D]		儿童保护注意事项	1-11	
冬季驾驶	3-5	儿童必须使用安全保护系统并乘坐	在后座上	1-11
累计里程表 / 单程里程表	2-50	幼儿、儿童及老弱病残人员严	禁乘坐	在配备安全气囊
多用途电源插座 *	2-91	的助手席座椅上	1-11	
点烟器	2-88	请勿把儿童单独留在车内	1-12	
灯泡容量及更换	5-33	防止儿童触及钥匙	1-11	
电器故障	4-3	恶劣路面上的驾驶操作	3-3	
电子控制悬架 (ECS)	3-47	ECS 指示灯 / 警告灯	3-47	
定期排出焦油	1-23	[F]		
定期检查	5-1	发生故障时	4-15	
定期检查周期表	5-8	防盗报警装置 *	2-5	
恶劣环境	5-10	废气排放规定和车辆管理	5-35	
一般环境	5-8	减少废气排放的车辆管理	5-36	
底板垫	2-92	废气排放控制装置的管理和维	护	5-38
动力转向装置	2-43	废气排放控制装置的作用	5-37	
动力转向油	5-19	废气排放标准 GB18352.2 —	2001	5-35
门窗开闭装置 (电动门窗)	2-9	防抱死制动系统 (ABS) *	3-45	
远光开关	2-62	发动机部件名称	5-2	
自动灯光装置 *	2-61	起动方法	3-13	
[E]		发动机不能起动时	4-2	
儿童保护锁止装置	2-8	点火开关	3-12	

发动机号	6-6	动力转向装置	2-43
发动机部件名称	5-2	电子控制动力转向装置 *	2-44
· 2.0β (DOHC)	5-4	方向盘上下调整	2-43
· 2.0LPG (β发动机)	5-3		
· 2.7DOHC V ₆	5-2	[G]	
发动机盖	2-15	各种皮带张力	5-30
发动机过热	4-7	在高速公路上行驶时	3-8
发动机油	5-11	参数	6-1
防止危险	1-5	过交叉路口或铁路道口时的注意事项	1-14
紧急情况的应急措施	1-9	使用纯正品	1-16
灭火器的使用	1-7	使用座椅套及各种塑料套时注意线束和通风口	1-15
禁止饮酒或过度疲劳时驾驶	1-6	利用本公司特约销售服务店或服务店	1-15
驻车或停车时禁止在车内睡觉	1-5	车身保养	1-16
行驶中禁止关闭发动机	1-8	安装附加装置时使用规定配线	1-14
手机使用要领	1-8		
禁止在车内放置易燃易爆物品	1-6	[H]	
请勿将头或手伸出窗外	1-7	后座椅	2-24
防止儿童触及钥匙	1-11	滑动货架 *	2-24
附加装置	2-85	后座椅中央扶手架 *	2-24
方向盘	2-43, 5-27	火花塞	5-21
		货物固定装置 *	2-93

[J]

警告灯及指示灯	2-52
门开启警告灯	2-55
驻车制动警告灯	2-54
安全带警告灯	2-52
燃油量低警告灯	2-56
机油压力警告灯	2-56
发动机故障警告灯*	2-58
充电警告灯	2-57
防抱死制动系统 (ABS) 警告灯	2-53
安全气囊警告灯	2-57
行李箱盖开启警告灯	2-57
经济驾驶	3-10
紧急状况应急措施	4-1
紧急情况的应急措施	1-9
节温阀软管	5-40
应急措施要领	4-2
检查维修	5-6
行驶	3-12
驾驶前、后安全守则	1-12
过交叉路口或铁路道口时的注意事项	1-14
禁止在密闭空间中进行车辆检查及发动机运行操作	

.....	1-13
驻车或停车时应防止排气管周围发生火灾	1-13
确认周围的安全	1-12
驻车时在轮胎底部放置垫木	1-14
行驶时车门要闭锁	1-12
禁止在行李箱盖开启状态下行驶	1-13
禁止改装车辆	1-15

[K]

开闭方法	2-6
空气净化器*	2-85
开关类	2-60
暖风及空调	2-69
空气滤清器	5-18
空气滤清器*	2-83

[L]

喇叭	2-44
冷却水	5-14
累计里程表/单程里程表	2-50
利用本公司特约销售服务店或服务店	1-15
离合器踏板*	5-26
离合器油	5-21

轮胎的更换方法	4-9	驾驶席	2-9
轮胎的交换时期	5-23	门窗锁止开关	2-10
爆胎时采取的措施	4-8	助手席及后门窗开关	2-10
· 备胎	4-9	[N]	
· 使用千斤顶时的注意事项	4-9	内观图	3
· 轮胎的更换方法	4-9	暖风/空调控制板（自动式）	2-76
· 拆卸备胎时	4-9	暖风/空调控制板（混合式）	2-70
LPG 车辆	3-16	[P]	
起动方法	3-16	PCV 阀和软管	5-39
关闭方法	3-18	[Q]	
燃气添充方法	3-19	汽油车辆	3-12
LPG 车辆使用时的注意事项	1-24	车门	2-6
接受安全教育	1-23	防滑装置—（TCS）*	3-46
定期排出焦油	1-23	起动及驾驶	3-1
LPG 添充量是 85%	1-23	前挡风玻璃除霜	2-79
利用 LPG 开关关闭发动机	1-23	前座椅	2-18
LPG 燃料检查	5-32	手动式	2-19
发生事故及火灾时的应急措施	4-18	前座椅加热开关*	2-23
[M]		自动式*	2-21
灭火器的使用	1-7	腰部支撑调整（驾驶席）	2-22
门窗开闭装置（电动门窗）	2-9	座椅头枕的调整	2-22

前座椅加热开关 *	2-23
使用千斤顶时的注意事项	4-9
车架号	6-6
防滑装置— (TCS) *	3-46
[R]	
燃油表	2-49
燃油加油口	2-12
燃油蒸发气体控制装置	5-39
日常检查	5-2
日常检查项目	5-5
[S]	
实行1日1次日常检查	1-4
水温表	2-50
后视镜	2-45
室外后视镜除霜器 *	2-68
发生事故及火灾时的应急措施	4-18
索引	7-1
手动变速器	3-20
手动变速器油	5-17
使用纯正品	1-16
室内灯开关	2-67

室内	2-45
折叠方法	2-47
接受安全教育	1-23
三元催化器 (Catalytic Converter)	5-37
手机保管盒/硬币保管盒 *	2-91
手机使用要领	1-8
[T]	
天窗 *	2-16
天窗故障时的应急措施	2-16
滑动打开时	2-16
倾斜上升打开时 (后部上升打开的状态)	2-16
天线	2-93
润滑油	6-5
通风口	2-69
防滑装置— (TCS) *	3-46
[W]	
危险警告灯开关	2-66
雾灯开关 *	2-63
外观图	2

[X]

蓄电池放电时跨接起动要领	4-2
蓄电池	5-25
新车磨合	3-11
系好安全带	1-3
夏季驾驶	3-5
清洗液	5-22
行驶前的安全检查	1-3
实施 1 日 1 次日常检查	1-4
安装规定规格轮胎并随时检查轮胎压力	1-5
系好安全带	1-3
正确的驾驶姿势	1-3
驾驶席周围应无妨碍驾驶的物品	1-3
行驶前调整座椅、方向盘、后视镜	1-4
行李箱开闭	2-11
行李箱盖闭锁解除装置	2-11
行车电脑 *	2-51
巡航控制	2-96

[Y]

仪表盘	2-48
累计里程表 / 单程里程表	2-50

水温表	2-50
车速表	2-49
燃油表	2-49
ODO; 累计里程表	2-50
转速表	2-49
仪表盘照明度调节器 *	2-52
行车电脑 *	2-51
钥匙	2-4
阅读灯开关 *	2-67
遥控门锁装置 *	2-4
眼镜保管盒 *	2-91
夜间行驶	3-4
CD/VCD 自动更换器	2-95
雨刮器片	5-28
雨刮器 / 喷水器开关	2-63
远光开关	2-62
有害气体流入切断装置 (AQS) *	2-82
烟灰缸	2-89
钥匙	2-3
钥匙的使用方法	2-3
腰部支撑调整 (驾驶席)	2-22

[Z]	
杂物箱	2-90
组合开关	2-60
阅读灯开关 *	2-67
车门	2-6
危险警告灯开关	2-66
室内灯开关	2-67
折叠方法	2-47
雾灯开关 *	2-63
雨刮器/喷水器开关	2-63
远光开关	2-62
变光开关	2-62
大灯开关	2-60
转向指示灯开关	2-63
蒸发器焦油清除方法 (LPG 车辆)	5-31
制动器	3-42
防滑装置— (TCS) *	3-46
制动油	5-20
防抱死制动系统 (ABS) *	3-45
制作者操作要领	3-2
驻车制动装置	3-43
制动踏板	5-27
遮阳板	2-88
杂物箱	2-90
时钟 *	2-87
在雨、雪天气中驾驶	3-4
雨刮器开关	2-63
正确的驾驶方法	3-2
正确的驾驶姿势	1-3
车主保养	5-11
自动变速器 (HIVEC) *	3-23
指示灯	3-23
自动变速器 (H-MATIC) *	3-32
自动变速器车辆安全驾驶要领	1-20
变速时的注意事项	1-21
其他注意事项	1-22
发动机起动方法	1-20
发动机熄火方法	1-21
装置的使用要领	2-1
座椅及安全装置	2-18
驻车制动装置	3-43
中央控制车门锁 *	2-8

真空软管	5-40
转速表	2-49
指示灯	2-59
雾灯指示灯 *	2-59
档位指示灯 *	2-59
HOLD 指示灯 *	2-59
座椅头枕角度的调整（前座椅）	2-22
正确驾驶操作	3-4
冬季驾驶	3-5
在高速公路上行驶时	3-8
夜间行驶	3-4
夏季驾驶	3-5