

索 引



10

A

- 安全带
 - 3 点式系统 1-24
 - 2 点式静态式 1-26
 - 预紧安全带 1-35
 - 调整安全带 1-25, 1-26
 - 保护安全带 1-23
 - 安全带的预防措施 1-21
- 安全气囊 1-38

B

- 保护光盘 1-150
- 保险丝的检查 and 更换 6-29
- 保养间隔
 - 周期保养项目的说明 5-8
 - 恶劣驾驶环境下的保养 5-7
 - 周期保养 5-4
 - 维护要求 5-2
- 杯架 1-67
- 变速器
 - 自动变速器的操作 2-10
 - 检查自动变速器油 6-20
 - 手动变速器的操作 2-7
 - 检查手动变速器油 6-19

C

- CD 更换机 1-136, 1-145
- 车窗
 - 电动车窗 1-14
- 车窗除霜器开关 1-64
- 车顶行李架 1-82
- 车辆规格 9-2~9-4
- 车辆识别码 8-2
- 车门
 - 中央车门锁 1-10
 - 车门锁 1-8
 - 前门边角警告灯 1-86
 - 用钥匙上锁和开锁前车门 1-9
 - 车速表 1-56
 - 磁带的保护 1-151
 - 车载电话 1-111

D

- 大灯光线高度调整 6-34
- 大灯光线高度调整装置系统 1-87
- 挡风玻璃雨刮器刮片 6-18
- 挡风玻璃雨刮器和喷水器开关
 - 后车窗雨刮器和喷水器开关 1-62
- 灯泡瓦数 6-43
- 组合式点火开关 2-4

点烟器 1-66
 电源插座 1-66
 丢失钥匙 3-14
 检查动力转向油油位 6-32
 倒车雷达 1-108

E

儿童保护系统 1-28

F

发动机

 启动发动机前的注意事项 2-3
 发动机部件 (2.0) 6-3
 发动机部件 (2.7 V6) 6-2
 发动机部件 (柴油) 6-4
 检查和更换发动机冷却液 6-12
 发动机冷却水温表 1-55
 如果发动机过热 3-4
 发动机号 8-2
 检查发动机油 6-6
 起动 2-5
 发动机盖 1-84
 发动机排气注意事项 2-2
 方向盘
 检查自由行程 6-27

 方向盘倾斜度调整杆 1-87
 防盗警报系统 1-11
 防盗系统 1-5
 防锈
 内部保养 4-6
 防止生锈 4-2
 清洗和打蜡 4-4
 废气排放控制系统 7-2

G

 高架后刹车灯 1-83
 更换灯泡 6-36
 更换空调滤清器 1-107, 6-26
 更换空气滤清器 6-17
 购物袋夹 1-79

H

 后备箱门 1-78
 后备箱门窗 1-78
 后车窗除霜器开关 1-64
 后车门儿童安全锁 1-10
 后视镜
 配备罗盘的自动变暗室内后视镜 1-76
 日间/夜间车内后视镜 1-75

- 室外后视镜 1-73
- 后座椅
 - 调整座椅靠背 1-19
 - 折叠式后座椅靠背和座椅垫 1-19
- 更换火花塞 6-15

J

- 加热和冷却控制 1-91
- 加热和通风
 - 气流控制 1-93
 - 进气控制 1-92
 - 脸部与足部预热 1-96
 - 除霜 / 除雾 1-96
 - 风扇速度控制 (鼓风机控制) 1-92
 - 温度控制 1-95
- 驾驶
 - 经济驾驶 2-22
 - 平稳转弯 2-23
 - 冬季驾驶 2-24
- 检查电动冷却风扇 6-32
- 接线盒说明 6-44
- 警告灯和指示灯 1-48 ~ 1-54

K

- 空调
 - 保养空调 6-24
 - 检查空调的运转功能 6-24
 - 空调开关 1-98
- 跨接起动 3-3

L

- 喇叭 1-86
- 离合器
 - 检查离合器液 6-23
- 里程表 / 单程里程表 1-57
- 立体声系统 1-113
- 轮胎
 - 轮胎平衡 8-5
 - 车轮防滑链 8-4
 - 更换爆胎 3-7
 - 爆胎 3-7
 - 轮胎信息 8-2
 - 标准胎压 8-2
 - 更换轮胎 8-5
 - 轮胎调位 8-4
 - 防滑轮胎 8-3
 - 备胎 3-5
 - 轮胎牵引力 8-5

P

- 配备罗盘的自动变暗室内后视镜 1-76
- 票据盒 1-85

Q

- 起动 2-5
- 前座椅
 - 可调整的座椅头枕 1-16
 - 座椅的前后移动 1-15
 - 调整前座椅靠背 1-16
- 全时4WD操作 2-19

R

- 燃油加油口盖
 - 远距离打开燃油加油口盖 1-83
- 如何使用行李舱 1-80
- 润滑油表 9-4

S

- 三元催化器 7-3
- 室内灯 1-71
- 手套箱 1-72
- 数字钟 1-65

T

- 天窗 1-68
- 天线 1-152
- 拖吊
 - 挂车或拖吊 2-27
 - 紧急拖吊 3-14
 - 拖吊 3-12

W

- 危险警告系统 1-64
- 雾灯
 - 前雾灯开关 1-63
 - 后雾灯开关 1-63

X

- 新车磨合期 1-3
- 行李网 1-81
- 行李箱灯 1-79
- 巡航控制装置 1-88

Y

- 眼镜盒 1-72
- 烟灰缸 1-67
- 日常检查 6-5

- 仪表盘灯控制 (变阻器) 1-65
- 仪表盘和指示灯 1-46
- 音响故障代码 1-139, 149
- 音响系统
- 音响远距离控制开关 (*) 1-110
 - 录音机 (J290) 1-143
 - 录音机 (K240) 1-118
 - 录音机 (M280) 1-129
 - CD 更换机 (M280) 1-136
 - CD 机 (K260) 1-123
 - CD 机 (M280) 1-132
 - CD 机/
 - CD 自动更换装置 (J290) 1-145
 - 立体收音机 (J290) 1-140
 - 立体收音机 (K240) 1-115
 - 立体收音机 (K260) 1-120
 - 立体收音机 (M280) 1-126
- 钥匙 1-5
- 点火钥匙位置 2-4

- Z**
- 遮阳板 1-85
- 制动器
 - 防抱死制动系统 (ABS) 2-14
 - 制动牵引力控制系统 (TCS) 2-15
 - 检查制动器 6-22
 - 电子稳定性程序 (ESP) 2-17
 - 检查制动液 6-23
 - 检查制动踏板间隙 6-28
 - 制动踏板自由行程 6-28
 - 正确使用刹车装置 2-21
 - 驻车制动装置 1-78
 - 转速表 1-56
 - 组合灯
 - 自动灯 1-61
 - 日间行车灯 1-60
 - 大灯闪光器 1-60
 - 大灯开关 1-60
 - 远光开关 1-60
 - 变换车道信号 1-59
 - 驻车灯自动关闭 1-60
 - 转向信号灯操作 1-59
 - 座椅
 - 前座椅 1-15
 - 后座椅 1-19
 - 座椅取暖器 1-18
 - 整车动力性和经济性 9-5