

# 索引

## 索引

实行1日1次日常检查 ..... 1-4

### [A]

安全带 ..... 2-32

    三点式 ..... 2-36

    二点式 ..... 2-38

    安全带拉紧器 ..... 2-40

    安全带佩戴 ..... 1-3

安全驾驶要领 ..... 3-2

安全气囊 ..... 2-43

安全气囊车辆前座禁止儿童、老弱病残乘坐 ..... 1-11

安装附加装置时使用规定导线 ..... 1-14

### [B]

杯架 ..... 2-101

### [C]

车门 ..... 2-8

车辆事故及火灾时的应急措施 ..... 4-21

除霜 ..... 2-80

7-2

车架号 ..... 6-4

车辆的牵引 ..... 4-15

车身的保养 ..... 1-16

### [D]

电源插座 ..... 2-100

灯泡容量及更换 ..... 5-32

电气装置故障

    保险丝的更换 ..... 4-3

    室内保险丝盒 ..... 4-5

    发动机室保险丝盒 ..... 4-6

大灯开关 ..... 2-74

定期检查 ..... 5-5

定期检查周期表 ..... 5-7

    一般环境 ..... 5-7

    恶劣环境 ..... 5-9

动力转向油 ..... 5-19

倒车警报装置 ..... 2-102

## [E]

儿童保护座椅在后座上 ..... 1-10

## [F]

发动机起动 ..... 3-14

发动机熄火 ..... 3-17

发动机过热 ..... 4-8

发动机号 ..... 6-5

发动机部件 ..... 5-2

发动机不能起动时

    起动机不运转 ..... 4-2

    起动机能旋转但发动机不能起动 ..... 4-2

    蓄电池放电车辆跨接起动要领 ..... 4-2

发动机机油 ..... 5-10

发动机冷却水 ..... 5-12

防盗警报装置\* ..... 2-6

废气排放规定及车辆管理

    废气排放允许标准 ..... 5-39

    废气排放规定 ..... 5-40

    降低废气排放标准的车辆管理 ..... 5-40

    废气排放控制装置的作用 ..... 5-41

    废气排放控制装置管理及维护 ..... 5-42

防止儿童触及钥匙 ..... 1-10

## [G]

故障发生时 ..... 4-19

挂钩 ..... 2-109

规格 ..... 6-2

## [H]

后视镜 ..... 2-56

火花塞 ..... 5-21

货物固定装置 ..... 2-102

## [J]

驾驶席周围没有妨碍驾驶的物品 ..... 1-3

警告灯及指示灯 ..... 2-65

经济驾驶 ..... 3-10

经过交叉路或铁道口时 ..... 1-13

禁止饮酒或过度疲劳时驾驶 ..... 1-5

## 索引

- 禁止在车内放置易燃易爆物品 ..... 1-6
- 禁止改装车辆 ..... 1-14
- 脚垫挂钩 ..... 2-101
- [K]**
- 空气滤清器更换 ..... 5-17
- 空气滤清器 ..... 5-16
- [L]**
- 轮胎 ..... 5-22
- 轮胎爆胎时采取的措施
- 工具 ..... 4-9
- 千斤顶 ..... 4-10
- 备用轮胎 ..... 4-10
- 轮胎的更换方法 ..... 4-11
- 利用本公司特约销售服务店 ..... 1-15
- [M]**
- 门窗开闭装置（电动门窗） ..... 2-14
- 门窗除湿方法 ..... 2-95
- 密闭空间禁止暖机运转及检查车辆 ..... 1-13
- 灭火器使用 ..... 1-6
- 免提电话座\* ..... 2-107
- [N]**
- 暖风及空调
- 手动调节式 ..... 2-83
- 全自动 ..... 2-89
- 车窗除湿、除霜方法 ..... 2-95
- [P]**
- 皮带检查 ..... 5-15
- [Q]**
- 清洗液 ..... 5-21
- 请勿单独把儿童留在车内 ..... 1-11
- 请勿将头或手伸出车窗外 ..... 1-7
- [R]**
- 燃油加油口 ..... 2-16

- 燃油滤清器检查（柴油） ..... 5-37  
日常检查项目 ..... 5-4
- [S]  
手套盒 ..... 2-99  
手机使用要领 ..... 1-7
- [T]  
天线 ..... 2-105  
天窗 ..... 2-20
- [W]  
雾灯开关 ..... 2-76  
危险警告灯开关 ..... 2-79  
物品盒 ..... 2-99  
涡轮增压安装车辆 ..... 3-11
- [X]  
蓄电池 ..... 5-24  
行驶时车门、行李箱盖要闭锁 ..... 1-12
- 行驶中禁止停止发动机 ..... 1-8  
行李箱 ..... 2-12  
行李箱盖开启时禁止行驶 ..... 1-12
- [Y]  
眼镜保管盒 ..... 2-101  
音响远距离控制开关 ..... 2-104  
雨刮器片 ..... 5-28  
雨刮器清洗 ..... 2-77  
仪表盘 ..... 2-59  
遥感系统 ..... 2-106  
遥控门锁装置 ..... 2-4  
紧急状况的应急措施 ..... 1-8  
烟灰缸 ..... 2-98  
油液推荐规格表 ..... 6-4  
钥匙的使用方法 ..... 2-3
- [Z]  
正确的驾驶姿势 ..... 1-3  
制动 ..... 3-31

## 索引

驻车制动器 .....	3-32	冬季行驶 .....	3-5
ABS* .....	3-34	弯道上行驶 .....	3-8
制动油及离合器油 .....	5-20	长途行驶 .....	3-8
遮阳板 .....	2-97	在高速公路行驶 .....	3-8
自动变速器油 .....	5-14	最佳制动要领 .....	3-9
自动变速器车辆安全驾驶要领			
发动机起动方法 .....	1-19		
发动机熄火方法 .....	1-21		
换档时的注意事项 .....	1-21		
其他注意事项 .....	1-22		
自动变速器 .....	3-22		
座椅 .....	2-24		
座椅、方向盘、后视镜行驶前调整 .....	1-4		
驻车或停车时禁止在车内睡觉 .....	1-5		
驻车或停车时防排气管周围的火灾 .....	1-12		
确认周围安全 .....	1-11		
驻车时在轮胎底部放置垫木 .....	1-13		
安全驾驶操作 .....	3-4		
夜间行驶 .....	3-4		
夏季行驶 .....	3-4		

备忘

备忘